



# Merhaba!

**MODEL: LPH-HP3**  
**ŞİK KABLOSUZ**  
**KULAKLIKLAR**  
**KULLANIM KILAVUZU**

Bu ürünü kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve saklayın.

Değerli Müşterimiz,

LinkTech ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünümüzü satın almanız bizi memnun etti ve ürünümüzü kullanırken keyif alacağınızı umuyoruz.

LinkTech müşteri hizmetleri merkezi aracılığıyla ürünlerimizle ilgili deneyiminizi paylaşmanızı rica ediyoruz, bu amaçla telefon, Whatsapp veya Bip üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Görüşlerinizi belirtmek veya önerilerinizi paylaşmak konusunda çekinmeyin. LinkTech olarak, değerli geri bildirimlerinizi ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için dikkatle gözden geçireceğiz.

Ürünle ilgili herhangi bir problemle karşılaşırsanız veya sorun yaşarsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun veya ek sorularınız için müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin.

LinkTech olarak, sizin değerli tanınma ve desteğiniz bizi daha kaliteli ürünler sunma konusunda teşvik ediyor ve gelecekteki çalışmalarımızı ve hizmet alanlarımızı genişletmek için bir motivasyon kaynağı oluyor.

LinkTech Satış Ekibi

# ŞİK KABLOSUZ KULAKLIKLAR




## Teknik Özellikler

Model Adı	LPH-HP3
Wireless Versiyon	V 5.3
Ürün Ağırlığı	210g
Ürün Boyutlar	180x85x200mm
Çalışma Mesafe Aralığı	10m
Pil Kapasitesi	3.7V, 500mAh
Şarj Süresi	2 Saat
Müzik Süresi	55 Saat
Konuşma Süresi	50 Saat
Bekleme Süresi	300 saate kadar
Sürücü Boyutu	2 x 40mm
Ses Gücü	0.5mW
Frekans Aralığı	2.402GHz-2.480GHz
Şarj Portu	Tip-C Şarj Portu
Empedans	64Ohm S.P.L(at 1KHz)

## Ürün Şeması

- Dokun ve Tut (3 Saniye): Açık
- Dokun ve Tut (4 Saniye): Kapalı
- Oynat/Duraklat, Cevapla/Bitir
- Kısa dokunuş iki kez: Son Aranan Numarayı Tekrar Çevir
- Dokun ve Tut (1-2 Saniye): Gelen Çağrıyı Reddet
- Üç kez dokunarak sesli asistanı aç/kapat



## Şarj Nasıl Yapılır ?

- Sağ kulaklık kabında, Type-C kablosunu dikkatlice Type-C şarj portuna takın ve kablo'nun diğer ucunu ya bir bilgisayar USB portuna ya da USB uyumlu bir araç veya duvar şarj cihazına bağlayın.
- Kulaklık şarj olduğunda sabit kırmızı LED ışığı yanacaktır.
- Şarj süresi yaklaşık 3 saattir.
- Şarj tamamlandığında, LED ışık mavi renge dönecektir.

## Aç/Kapat

- Sağ kulaklığın sağ tarafındaki güç düğmesine yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun, LED gösterge ışığı yanana kadar.
- Güç düğmesine tekrar basılı tutun ve LED ışığı söneene kadar 4 saniye bekleyin.

## Yeni Cihazla Eşleştir ve Bağlantı

- Kablosuz Bluetooth kulaklığı açın (Bkz: "Açma/Kapama" bölümü).
- Kulaklığı yeni bir cihazla eşleştirmek için, Kırmızı ve mavi LED ışıkları eşleştirmeye hazır olduğunu belirtmek üzere yanıp söner.
- Bluetooth özellikli akıllı telefonunuz, tabletiniz veya medya oynatıcınızda, Bluetooth ayarlar menüsüne gidin, Bluetooth özelliğini açın ve yeni cihazları arayın. Birkaç saniye sonra **Link-HP3** listelendiğini göreceksiniz.
- Bunu seçmek için dokunun - sabit mavi LED ışığı, cihazınızın başarıyla eşleştiğini gösterir.
- Önceki eşleşmiş cihazınızın Bluetooth'u açık ve erişilebilir olduğunda, kulaklık otomatik olarak son bağlı olduğu Bluetooth cihazına yeniden bağlanacaktır.

**NOT:** Kulaklık 5 dakika içinde kullanılmazsa, pilden tasarruf etmek için kulaklık otomatik olarak kapanacaktır.

## Sorun Giderme

- Ürün Kapalı
- Kablosuz Bluetooth kulaklığınızı Type-C kablosu kullanarak şarj edin.
- Bluetooth üzerinden müzik çalmıyor
- Bluetooth cihazınızın A2DP profiline sahip olduğundan emin olun. İki cihazın da Bluetooth üzerinden eşleşip bağlı olduğundan emin olun.

Kulaklığı yeniden başlatarak Bluetooth cihazınızı yeniden bağlayın.

- Bluetooth cihazı kulaklıkla yeniden bağlanmıyor

Bluetooth cihazınızın Bluetooth ayarlar menüsüne gidin,

**Link-HP3**'yi dokununuz ve "Unut" seçeneğini seçin.

- Şimdi cihazınızı tekrar eşleştirmek için adımları izleyin. Kulaklık açıkken güç düğmesine basılı tutunuz ve kulaklıkları bağlı olduğu tüm cihazlardan ayırın, Ardından cihazınızı yeniden bağlamak için önerilen adımları izleyin.




İmalatçı Firma  
LINK-TECH TRADING COMPANY LIMITED  
FLAT 609A, 6/F, FOOK CHONG BUILDING 63 HOL YUEN  
ROAD, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG  
TEL: 3114 7567

## Oynatma

- Cihazınızı kulaklıkla Bluetooth üzerinden bağlayın  
(Bkz: "Eşleştir ve Bağlan" bölümü)
- Favori müzik uygulamanızı açın ve çalmaya basın.
- Cihazınızdan müziği, parçayı ve sesi kontrol edin veya sadece müziği ve sesi kontrol edin. Müziği duraklatmak ve aramaları cevaplamak için Güç düğmesine bir kez hızlıca dokununuz, son aranan numarayı tekrar aramak için iki kez hızlıca dokununuz ve gelen bir aramayı reddetmek için dokununuz ve basılı tutunuz.
- Tüm ses, müzik, oyunlar, videolar ve bildirimler kulaklık üzerinden iletilir.

## Dokunma Fonksiyonu

- Dokunma alanına çift basın + (ürün diyagramına bakınız) önceki parçaya geçiş yapmak için.
- Dokunma alanına çift basın - (ürün diyagramına bakınız) sonraki parçaya geçiş yapmak için.
- Dokunma alanına 2 saniye basılı tutunuz + (ürün diyagramına bakınız) sesi açmak için.
- Dokunma alanına 2 saniye basılı tutunuz - (ürün diyagramına bakınız) sesi kısmak için.
- Güç düğmesine  üç kez dokununuz, sesli asistanı açın/kapatın.

**NOT:** Doğru bölgeye uygulanacak basınç hareketi size sorunsuz bir deneyim sunacaktır.